

Tilkobling af Alarmsystemet

1. Se efter om Ready to Arm lyser (alle zoner klar til tilkobling).
2. Tast 0, en beeb tone vil lyde og Arm lampen vil begynde at blinke
3. Efter 45 sek. lyser Arm konstant og panelet er tilkoblet.

Frakobling af Alarmsystemet

1. Ved indtræden i det sikrede område, vil panelet give et opmærksomheds signal, (en konstant beeb tone)
2. Tast den fire sifrede private kode ind, Arm slukker og panelet er frakoblet.

Panelet kan betjenes af op til ni forskellige kodetal, heraf kan bruger selv programere syv sekundære kodetal.

Installatøren programmerer "Master koden" ved installationen af anlæget. Master koden er den kode der kan ændre i hele panelets program.

Programering af sekundær koder:

- sekundær kode 1 : * + Master kode + 1 + Det ønskede kodetal
 sekundær kode 2 : * + Master kode + 2 + Det ønskede kodetal

Ændring af sekundær koder

Ændring af bestående sekundær koder programmeres ved at taste
 * + Master kode + den zone hvor koden skal ændres (1-7) + ny kode.
 Bemærk ! Der må ikke gå mere end 5 sek. mellem hver indtastning.

Sletning af en sekundær kode

Annulering af en sekundær kode udføres ved at taste :

- * + Master kode + zonen for koden (1-7) + 0

Duress kode (skal programmeres af installatør)

Duress koden er en speciel kode, hvis formål er af frakoble Alarm panelet, men samtidig sender en tavs overfalds alarm til Vctr. Duress koden anvendes hvor bruger bliver tvunget til at koble Alarm systemet fra imod sin vilje.

Til og frakobling af zoner.

Tast #1: Zone lamper lyser, zonen er tilkoblet
 zone lamper er slukket, zoner er frakoblet

Alarm memory

Tast #2: lys i en zone indikerer at der har været udløst en alarm fra denne zone.

Alarm memory "other"

tast #3: Other alarm memoryn dækker:

- Zone 1 : Alarm fra brandmelder
- Zone 2 : Duress kode benyttet (frakobling under tvang)
- Zone 3 : Brandtrykket på panelet har været udløst
- Zone 4 : Nødkalde trykket på panelet har været udløst
- Zone 5 : Overfalds trykket på panelet har været udløst
- Zone 6 : Batteri alarm, også indikering i trouble
- Zone 7 : A C fejl (strømsvigt)
- Zone 8 :

Afprøvning af Alarm systemet

Tast #4: Dette er en test funktion, for afprøvning af detektorer.

Når programmeringen er indtastet vil sirenen lyde i 1 sek. hver gang en detektor registrerer en alarmårsag

Efter endt test tast #4 for at annullere test

Alert, lokalt indikering for f.eks. oplukket dør.

Tast #5 : Alert/Instant lampen vil lyse, som indikering af denne funktion. Ved alarm fra detektoren (zone 3) vil panelet give en beeb tone som et opmærksomheds signal på at en person er i overvåget område. Denne funktion kan kun anvendes når panelet er FRAKOBLET.

Instant, manuel annullering af indgangstiden på adgangs zoner.

Tast #5 : Med Alarm panelet tilkoble, vil tast 5 virke som en Instant funktions taster (annulering af indgangstiden fra (45 sek - 0 sek.).

Programmering af denne funktion:

Tast kodetal : Arm blinker

indenfor 5 sek. tast #5 : Alert/Instant lyser

Standard bypas, frakobling af flere zoner ved en programmering

Tast #6 : Denne tast kan frakoble flere zoner ved en programmering, Zonernes sammensætning skal programmeres af installatøren.

Programmering af denne funktion :

Tast #6 : Bypas lampen lyser, zonerne er frakoblet.

Når Bypas zonerne ønskes tilkoblet igen :

Tast #6 : Bypas lampen slukkes, zonerne er koblet til igen

Test af panelets programmering til Vagtcentralens computer

Tast #7 : Transmit lampen lyser som tegn på at der foregår en kommunikation mellem panelet og Vagtcentralen.

Denne funktion skal programmeres af installatør.

Batteri test og sirene test

Tast #8 + #8 : Sirenen vil lyde i 2 sek, og samtidig testes panelets akkumulator.

Tast 9: Denne taster har kun funktion som tallet 9.

Clear/reset

Tast #0: Bruger kan annullere evt. fejl tryk, og vende tilbage til panelets status, som det var før påbegyndt programmering.

Nødkalde tryk

Betjenings panelet indeholder 3 nødkalde tryk, som er placeret under plexiglas låget, øverst på panelet.

1. brandtryk, starter sirene, og sender et signal til Vagtcentralen.

Afstilling af alarm : tast , sirene stopper

tast derefter kodetal, for afstilling af alarmen i panelet (alarm memory).

2. Manuelt nødkalde tryk, (lægge ambulance e.a.)

Ved tryk vil panelet beeb, og der sendes en alarm til Vagtcentralen

Afstilling af alarmen : tast kode tallet.

3. Manuelt overfaldstryk

Sirenen vil starte, samtidig med at der afsendes et signal til Vagtcentralen.

Afstilling af overfalds alarmen : Tast kode tallet.