

BRUGERVEJLEDNING FOR SSI 65

Tillykke med Deres nye tyverialarm. Dette produkt er fremstillet i Danmark og er fremstillet af de bedste materialer. Deres alarminstallatør kan give Dem en god og lang garanti på hele installationen, og hvis De ønsker en senere udvidelse er der ingen problemer med dette.

SSI 65 privatalarm er nøgle eller tastaturbetjent og kan nemt dække huse på op til 200 m², og udbygges med telefonsender med op til 8 telefonnumre, inden/udendørs sirener, overfaldstryk, magnetkontakter, samt mange infrarøde sensorer.

Ved normal drift vil kun den grønne 220 volt lampe lyse, men hvis spændingen forsvinder slukkes denne, og den indbyggede batteri-backup vil så overtage indtil spændingen igen kommer tilbage, herved fungerer alarmerne hele tiden uden at sikkerheden forsvinder.

Skulle der efter installationen være tvivsspørgsmål er De meget velkommen til at kontakte Deres alarminstallatør for en yderligere uddybning på Deres eventuelle spørgsmål.

Vi vil hermed takke Dem for at have valgt et af vore nyeste produkter.

SSI Danmark

SSI - DANMARK

Hermed en kort gennemgang af betjeningen på SSI 65

TILKOBLING - NØGLEBETJENT

Drej nøglen til højre for fuld tilkobling, udgangstonen høres, forlad nu huset, når tonen ophører er alarmen tilkoblet.

FRAKOBLING

Åben hovedderen (indgangstone høres) gå direkte til alarmen og isæt nøgle i låsen og drej til midterposition, nøglen kan tages ud af låsen og alarmen er frakoblet.

DELTILKOBLING

Hvis det ønskes kan alarmen også tilkobles medens man er hjemme, drej nøglen til venstre og tone høres, alarmen tilkobler med undtagelse af zone 2+3, og i dennes område kan man frit bevæge sig.

ALARMTILSTAND

Efter en alarm og når alarmen er frakoblet vil lamperne vise hvilke områder (zoner) der har været aktiveret. For at fjerne den viste alarmtilstand kan nøglen blot drejes en gang til højre og tilbage igen, hermed er alarmen igen klar til ny tilkobling.

SERVICE

Denne alarm kræver ikke megen service, men det kan anbefales at man mindst hvert 3. år får en servicetekniker til at kontrollere om alting er i orden.

TEST

Prøv mindst en gang om måneden om alarmen virker, dette er en god måde at få fuld fortrolighed med installationen. Med en indbygget telefonsender for overførsel til venner og bekendte er det især vigtigt at teste alarmen, så alle kan blive fortrolige med hvad der skal gøres når der virkelig er behov for det.

TILKOBLING - TASTATUR BETJENT

Indtast Deres brugerkode og #, udgangstonen høres, forlad nu huset, når tonen opphører er alarmeren tilkoblet, og tastaturets højre lampe lyser konstant.

FRAKOBLING

Åben hoveddøren (indgangstone høres) gå direkte til alarmeren og tryk Deres brugerkode og #, alarmeren er nu frakoblet, tastaturets lamper er slukket.

DELTILKOBLING

Hvis det ønskes kan alarmeren også tilkobles medens man er hjemme, indtast Deres speciale natkode og #, tone høres og i dette tidsrum skal De gå til det ikke beskyttede område (gang/soveværelse). Denne funktion giver mulighed for en begrænset dækning medens man sover. Ved deltilkobling vil tastaturets venstre lampe blinke og den højre vil lyse konstant.

ALARMTILSTAND

Efter en alarm og når alarmeren er frakoblet vil lamperne vise hvilke områder (zoner) der har været aktiveret. Hvis denne status ønskes fjernet kan alarmeren blot tilkobles og herefter igen frakobles, hermed fjernes alle oplysninger.

LAMPE INDIKERING

Tastaturet har 2 lamper imellem tasterne, det er vigtigt at aflæse disse rigtigt for at få optimalt udnytte af alarmeren.

Lampe til højre i tastaturet vil lyse konstant når alarmeren er fuldt tilkoblet.

Lampe i tastaturet i højre side vil lyse, og venstre vil blinke når alarmeren er deltilkoblet (natalarm).

SERVICE

Denne alarm kræver ikke megen service, men det kan anbefales at man mindst hvert 3. år får en servicetekniker til at kontrollere om alting er i orden.

TEST

Afprøv alarmeren en gang om måneden, og husk at informere naboerne først.

Med en indbygget telefonsender for overførsel til venner og bekendte er det især vigtigt at teste alarmeren, så alle kan blive fortrolige med hvad der skal gøres når der virkelig er behov for dette.

PROGRAMMERING AF KODER

Alarmen er udstyret med plads for en masterkode samt 49 brugerkoder med mulighed for at benytte fra 1-8 cifre, brugerkoder ligger på adresser fra 01-49.

Den udleverede masterkode indtastes + #, herefter starter de to lamper at blinke.

Indtast adresse (10 + ny kode+ # + #), herefter er koden indlagt og ved tryk på stjerne vil tastaturet vende tilbage til normal tilstand.

Afprøv herefter om den nye koder fungerer som ønsket, (kode + #). Ved tilkobling lyser tastaturets højre lampe konstant, ved frakobling er begge lamper slukket.

Lampe indikering ved programmering:

Når adresse er indtastet (10) vil lamperne blinke samtidigt hvis adressen er ubenyttet, men hvis der ligger en kode på adressen vil lamperne indikere dette med et skiftet imellem lamperne og så skal der blot trykkes # + # , herved slettes koden ikke. Hvis adressen er optaget og man ønsker at overskrive denne forsættes kodningen (10 + kode + # + #).

PROGRAMMERING AF DELTILKOBLING

Når det ønskes at benytte deltilkoblingen indtastes en ny adresse med kode for deltilkobling (11 + kode + 1 + #), når denne nye kode indtastes vil alarmen automatisk tilkoble uden zone 2+3, disse vil være ude af drift indtil alarmen er frakoblet og total tilkoblet igen med en anden kode.

Eksempel på god programmeringsteknik:

Benyt op til adresse 39 med koder for fuld tilkobling, og adresserne fra 40 - 49 for deltilkobling.

Fuldtilkoblings kode kan være 3456 + # og deltilkobling kan så være 34567 + #.

Frakobling kan enten foregå med fuldtilkobling eller deltilkoblings koderne.

Fejltryk kan altid annulleres med tryk på stjerne.

Annulering af koder:

Indtast Deres masterkode og den ønskede adresse som skal slettes (10 + stjerne, hermed slettes koden og programmeringen afsluttes med et tryk på stjernen.

Koderne der er indtastet er gemt i en chip der kan gemme disse i 10 år uden spænding og derfor er det vigtigt at benytte et kodeskema for at kunne veligeholde disse med nye såvel som at fjerne koder der ikke mere benyttes.