

Betjeningsvejledning Tyverialarm

Tilkobling:

Tast "**kode**" + # + #

Tastaturen begynder at hyle.

Frakobling:

Tastaturet bipper.

Tast "**kode**" + *

Ved alarm:

Tast "**kode**" + *

Sirene stopper, den / de zoner der har udløst alarmen vil nu lyse konstant.

Ring til Kontrolcentralen 76 117 117

For at slukke den / disse lamper og resette alarmen.

Tast "**kode**" + "**MEM**" + "**EXIT**"

Udkobling af zone

Tast "**kode**" + ↓ 4 gange efterfulgt af # 2 gange

Vælg zone ved at bladre ned med ↓ efterfulgt af #

Tast "**EXIT**" til displayet igen viser dato & tid



Servicetelefon 7696 2122